

Tamo Pro

Sleutelkluis met verlichte multi-drukknoppen

Installatiehandleiding en instructiehandleiding

NL - Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Inhoud

1	Inleiding	6
1.1	Beoogd gebruik	6
1.2	Gebruikte symbolen	7
2	Veiligheidsinstructies	8
3	Specificaties	10
4	Een code instellen	11
4.1	Een code kiezen	12
4.2	Een code instellen	12
4.3	De code controleren	17
5	Op een muur monteren	19
5.1	XL Beveiligingsschroeven & Pluggen - B1	20
5.2	Standaard beveiligingsschroeven – A10	24
5.3	Installatie op houten constructies en ondergronden	26
6	Uw Tamo Pro gebruiken	30
6.1	Openen/ontgrendelen	30
6.2	Sluiten/vergrendelen	32
7	Onderhoud	33
7.1	Schoonmaken	33
7.2	Reserveonderdelen	33
7.3	De batterij vervangen	34
8	Verwijdering	39
9	Garantie	40

Welkom

Installatiehandleiding en instructiehandleiding voor uw nieuwe Tamo Pro.

Bedankt voor je aankoop van de Tamo Pro sleutelkuis.

Dit boekje bevat alles wat je nodig hebt om vertrouwd te raken met het product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en in gebruik neemt. Hierin wordt beschreven hoe u de code instelt, het apparaat installeert en hoe u het product gebruikt.

Alle afbeeldingen in de handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en geven mogelijk niet het daadwerkelijke product volledig weer. Er kunnen variaties in ontwerp of details voorkomen.

Het is een goed idee om deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik.

Wij hopen dat u dit product met plezier zult gebruiken.

Contactgegevens

Als u vragen heeft en contact met ons wilt opnemen, kunt u onderstaande gegevens gebruiken:

The Key Safe Company

Unit 4 - 5, Nunnery Park
Hornhill Road
Worcester
Worcestershire
WR4 0SX

Geautoriseerde EU-vertegenwoordiger: 24 uur AR Van Nelleweg 1, 3044BC, Rotterdam, Nederland

Tamo Pro is ontworpen en geproduceerd door Supra UK; bevat technologie die in licentie is gegeven door WKPE

Website: www.keysafe.co.uk

E-mail: hello@keysafe.co.uk

Tel: +44 (0) 330 363 0303

Image 1





Image 2



1. Beschermkap
2. Vrijgaveknop
3. Open-/dichtdraaiknop
4. Vergrendeling
5. Montagegaten
6. Batterijdop

7. Lichtmodule
8. Codewijzigingshulpmiddel
9. Codeklepje
10. Codewieltjes
11. Standaard beveiligingsschroeven (×4), XL beveiligingsschroeven en pluggen (×4)

1 Inleiding

1.1 Beoogd gebruik

Deze sleutelkluis is gebouwd volgens de door de politie gewenste specificaties van 'Secured by Design', het officiële beveiligingsinitiatief van de Britse politie dat producten certificeert waarvan bewezen is dat ze criminaliteit verminderen. Met andere woorden, dit is een veilige opslagoplossing voor sleutels, toegangskaarten en sleutelhangers. Met de sleutelkluis voorkomt u dat onbevoegden toegang krijgen tot uw spullen.

De codeknoppen zijn verlicht voor gebruik tijdens de nacht. Ze lichten op wanneer de vrijgaveknop wordt ingedrukt. Als de sleutelkluis open is, brandt er intern licht in de kluis.

Elke knop kan tot 4 keer worden ingedrukt, wat 9,7 miljoen mogelijke codes oplevert. Er is genoeg ruimte voor meerdere sleutels en toegangskaarten.

Het apparaat moet volgens de instructies in deze handleiding worden geïnstalleerd met de meegeleverde schroeven, anders kan de veiligheidsaccreditatie ongeldig worden.

1.2 Gebruikte symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding, op het product of op de verpakking:

	Dit symbool geeft de knop Wissen aan. Wanneer u hierop drukt, wordt de code van het mechanisme gereset en wordt de verlichtingsmodule ingeschakeld.
	Dit symbool geeft de 'richtingspijl' aan die naar de vergrendel- en ontgrendelpositie wijst.
	Dit symbool geeft het 'ontgrendelingspictogram' van de sleutelkuis aan.
	Dit symbool geeft het 'slotpictogram' van de sleutelkuis aan.
	Dit symbool op het batterijvak geeft aan dat het product een knoopcelbatterij bevat . Buiten bereik van kinderen houden. Indien ingeslikt, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Lithium-knoopcelbatterijen kunnen binnen 2 uur ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.
	Dit symbool geeft aan dat de batterijen buiten bereik van kinderen moeten worden gehouden.

	Deze symbolen geven aan dat dit product niet weggegooid mag worden met ander huishoudelijk afval in het Verenigd Koninkrijk en de EU. Om schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, bent u verantwoordelijk voor recycling voor duurzaam hergebruik van grondstoffen. Gebruik voor het retourneren van je product de reguliere retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de verkoper.
	
	Dit symbool geeft aan dat de verpakking volgens de lokale richtlijnen moet worden gerecycled.
	FR Cet appareil, ses accessoires, et batterie se recyclent A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
Dit symbool geeft aan dat er in Frankrijk een recyclingsysteem bestaat voor op batterijen werkende producten en batterijen. Het product moet worden gerecycled zoals aanbevolen op het etiket.	

2 Veiligheidsinstructies

Algemeen

- Gebruik de Tamo Pro alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Niet gebruiken als hij zichtbaar beschadigd is.
- Iedereen kan de batterij eenvoudig zelf vervangen, zonder dat er speciale vaardigheden voor nodig zijn.
- Elke wijziging aan de sleutelkuis leidt tot het vervallen van de garantie.

Installatie

- Monteer de Tamo Pro niet binnen 150 mm (6 inch) van de hoek van een gemetseld oppervlak.
- Zorg ervoor dat de Tamo Pro plat op het oppervlak is gemonteerd en niet beweegt.
- LPS (Loss Prevention Standards) 1175 richt zich op de fysieke beveiliging van inbraakwerende bouwcomponenten, zoals veiligheidsbehuizingen, deuren, ramen en sleutelkluizen. Hiermee wordt gewaarborgd dat deze producten voldoen aan de strengste normen voor de bescherming van de buitenkant van gebouwen en binnenruimtes. Hoe hoger de beveiligingsclassificatie volgens LPS 1175, hoe robuuster het product is tegen potentiële aanvallen.
- Standaard Schroeven worden alleen geïnstalleerd in bakstenen, betonnen, platte stenen of enkelwandige muren om het LPS1175 veiligheidscertificaat A10 te behouden.
- Zorg ervoor dat de XL Schroeven & Muurpluggen alleen rechtstreeks in baksteen, beton, platte stenen of bepleisterde muren worden geïnstalleerd om het LPS1175 veiligheidscertificaat B1 te behouden.
- Beveiligingsclassificatie B1 is hoger dan beveiligingsclassificatie A10.
- Montage op hout is mogelijk, maar houd er rekening mee dat de veiligheid van de sleutelkluus afhankelijk is van de stevigheid van het oppervlak waarop het wordt gemonteerd.

- Als u het product op een soort pleisterwerk of gevelbekleding installeert, controleer dan de ondergrond om er zeker van te zijn dat u de juiste installatiemethode kiest.
- Draai de schroeven niet rechtstreeks in de mortel, omdat dit de bevestiging verzwakt.
- Hergebruik de schroeven niet wanneer u de Tamo opnieuw monteert. Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar op **www.keysafe.co.uk**
- De veiligheidsgoedkeuring geldt voor bepleisterde oppervlakken met een pleisterdikte tot 20 mm.


3 Specificaties

Product	Tamo Pro
Onderdeelnummer	960019
Binnenafmetingen(W × H × D)	55 × 90,5 × 19,5mm
Afmetingen (W × H × D)	85 × 160 × 75mm
Gewicht	2,2 kg
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +50 °C
Type slot	Combinatieslot met toetsen
Mogelijke combinaties	9,7 miljoen codes
Kluismateriaal	Zamak3: zink-aluminiumlegering
Type schroef	4 × 60 mm standaard beveiligingsschroeven of 4 × 100 mm XL beveiligingsschroeven en muurpluggen

Verlichtingsmodule op batterij	CR2032, 3V
Verwachte levensduur van de batterij van de verlichtingsmodule	2 jaar, gebaseerd op 4 keer per dag gebruiken. Aanbevolen batterij "Renata" CR2032 knoopcel.
Aanvalstestnorm LPS 1175 uitgave 8	B1 met XL veiligheidsschroeven & pluggen - WPS001FK A10 met standaard beveiligingsschroeven - MPK311

4 Een code instellen

Scan de QR-code op de voorkant van uw sleutelkluis voor handige video's.



4.1 Een code kiezen

We raden aan een code van minimaal 6 cijfers te gebruiken waarbij één van de cijfers wordt herhaald. Bijvoorbeeld 199621.

Elk cijfer kan maximaal 4 keer gebruikt worden.

Voorbeeld:	199991	✓	Cijfer 9 wordt 4 keer gebruikt.
	199999	✗	Cijfer 9 wordt 5 keer gebruikt. Dit is niet mogelijk.

1. Kies geen code die gemakkelijk te raden is, zoals 123456.
2. Tel hoe vaak elk cijfer in uw code wordt gebruikt.
3. **Schrijf de code op** en bewaar deze op een veilige plek. Zonder deze code kunt u de sleutelkluis niet openen.

4.2 Een code instellen


De code is gebaseerd op het aantal keren dat elk cijfer wordt gebruikt. De volgorde van de cijfers is niet belangrijk.

- ❗ De sleutelkluis is een beveiligd apparaat en heeft geen hoofd- of resetcodefunctie.


Volg de instructies hieronder om een code in te stellen:

1. Open de beschermkap (zie **afbeelding 3**).
2. Als u de code instelt vóór installatie op een muur, kunt u de weerkap verwijderen.
3. Trek de vrijgaveknop omlaag en laat hem los.
4. Draai de open draaiknop 180° met de klok mee om het apparaat te ontgrendelen.
5. Open het apparaat.


Image 3




6. Draai de open draaiknop 180° tegen de klok in met het deksel open om de vergrendeling eruit te duwen (zie **afbeelding 4a**). De pijl op de voorkant van de sleutelkuis moet naar het symbool van een gesloten hangslot wijzen (zie **afbeelding 4b**).



7. Zorg ervoor dat de draaiknop volledig 180° tegen de klok in is gedraaid in de richting van het vergrendelde hangslotsymbool, zodat de vergrendeling volledig zichtbaar is (zie **afbeelding 5**).



8. Schuif het codeklepje met uw handen richting de vergrendeling, zodat de codeschijven volledig zichtbaar worden.
- i** Als de open wijzerplaat niet volledig 180° tegen de klok in richting het slotsymbool is gedraaid, schuif **dan NIET** het deksel omdat dit schade aan uw sleutelkluis zal veroorzaken (zie **afbeelding 5a** en **afbeelding 5b**).



9. Neem het codewijzigingsgereedschap (zie **afbeelding 6**).
10. Gebruik het codewijzigingshulpmiddel om de cijferknoppen van elk cijfer te draaien naar het aantal keren dat dit cijfer in je code wordt gebruikt (zie **Afbeelding 6a** en **Afbeelding 6b**).

Image 6




Image 6a





Image 6b



Voorbeeld van een 8-cijferige code waarbij het getal 2 vier keer wordt gebruikt.

Voorbeeldcode: 2212

1982


- | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| 1 wordt twee keer gebruikt | ➡ | set code kies 1 tot 2 |
| 2 wordt 4 keer gebruikt | ➡ | set code kies 2 tot 4 |
| 8 wordt één keer gebruikt | ➡ | set code kies 8 tot 1 |
| 9 wordt één keer gebruikt | ➡ | set code kies 9 tot 1 |

⚠ Zorg ervoor dat cijfers die niet in de code worden gebruikt op '0' worden ingesteld.

4.3 De code controleren

1. Plaats het codewijzigingsgereedschap terug.
2. Trek de vrijgaveknop omlaag en laat hem los (zie **afbeelding 7**).
3. Voer uw code in. Zorg ervoor dat de knoppen klikken.
4. Draai de open draaiknop 180° met de klok mee naar het ontgrendelsymbool.

Image 7



Als de vergrendeling intrekt, is de code correct ingesteld.

5. Houd het deksel gesloten.
6. Draai de draaiknop 180° linksom naar het symbool Vergrendeld om de sleutelkluis te vergrendelen.

Het apparaat is correct vergrendeld wanneer u een klik hoort.

5 Op een muur monteren

Scan de QR-code op de voorkant van uw sleutelkluis voor handige video's.



De Tamo Pro kan op twee manieren worden gemonteerd.

- XL-beveiligingsschroeven en -pluggen: 100 mm schroeven en pluggen voldoen aan de B1-beveiligingsgoedkeuring volgens LPS1175 op metselwerk, beton of steen en op *gestuukte muren, inclusief pleisterwerk tot 20 mm diep. De schroeven en pluggen kunnen schade veroorzaken aan een **enkelwand. Wij adviseren u om, indien mogelijk, de XL-beveiligingsschroeven en -pluggen te gebruiken om de hoogste veiligheidscertificering te behalen.

- Standaard veiligheidsschroeven - 60 mm metselwerkschroeven behalen een A10 veiligheidsgoedkeuring volgens LPS1175 op metselwerk, beton of steen. Het gebruik van de schroeven wordt aanbevolen bij **enkelwandige muren.

LPS1175 B1-veiligheidsgoedkeuring is de hoogste van de twee opties.

Wees voorzichtig bij het gebruik van XL-schroeven en pluggen - zorg dat je voldoende diepte hebt voor de langere gaten. Als u een spouwmuur hebt, controleer dan of er geen leidingen, isolatie of kabels aanwezig zijn.

* Gestucte muren - de muren zijn bedekt met zand en cement, een op kalk gebaseerde of een op kunsthars gebaseerde gekleurde pleister.

** Enkele huidmuren - de muren bestaan uit slechts één laag baksteen. Meestal zijn dit tuin- of garagemuren.

WPS001FK - XL beveiligingsschroeven en pluggen

MPK311 - Standaard beveiligingsschroeven

5.1 XL Beveiligingsschroeven & Pluggen - B1

Om de Tamo Pro aan een bakstenen, bepleisterde en betonnen muur te bevestigen, heb je het volgende gereedschap nodig:


- Markeersjabloon (meegeleverd)
- 8 mm steenboor (geschikt voor boren tot 110 mm diep)
- 4 mm steenboor (voor voorboorgaten, geschikt voor boren tot 110 mm diep)
- Boor
- Markeerstift of potlood
- T30 Torx-schroevendraaier
- Waterpas
- Veiligheidsbril (aanbevolen)
- Stoffen en blik
- Borstel
- Hamer

Houd de sleutelkuis tegen de steen waar u de sleutelkuis wilt installeren. Zorg ervoor dat de sleutelkuis niet beweegt of wiebelt en dat deze op minimaal 150 mm (6 inch) afstand van een buitenhoek zit. De sleutelkuis moet vlak tegen de muur staan om te voorkomen dat de sleutelkuis kromtrekt.


Houd de markeersjabloon op de gewenste plaats op de muur en markeer de gaten op het oppervlak (zie **afbeelding 8**).

⚠ Gebruik de sleutelkuis niet om de gaten te markeren/boren, omdat het apparaat dan volloopt met baksteenstof en mogelijk niet werkt (zie afbeelding 9).

Als u het product op baksteen installeert, zorg er dan voor dat de gaten in lijn liggen met het horizontale midden van het oppervlak van elke baksteen, en niet in de mortellijn.



- Leg de markeersjabloon opzij.
- Markeer de lengte van beide boren op 110 mm.
- Doe oogbescherming op.
- Boor met de 4 mm steenboor 4 gaten met een diepte van 110 mm in de steen. Boor de nieuw gemaakte gaten met de 8 mm steenboor.
- Verwijder stof en vuil door voorzichtig in de gaten te blazen.
- Draai de schroeven gedeeltelijk in de pluggen. De muurpluggen moeten vervolgens stevig in de muur worden gedrukt, waarbij het gebruik van een hamer nodig kan zijn. De muurpluggen moeten gelijk liggen met de muur.
- Verwijder de schroeven met een T30 Torx-schroevendraaier
- Plaats de Tamo Pro over de gaten.
- Gebruik de vier aangegeven schroeven (zie **afbeelding 10**).



- Draai de schroeven rechtstreeks in de muur met een T30-schroevendraaier. U kunt ook een ratel of elektrisch gereedschap gebruiken, maar zorg ervoor dat u de schroeven niet te strak aandraait. Het uiteindelijke aandraaien moet met de hand gebeuren.
- Draai de schroeven vast totdat de koppen stevig tegen de achterkant van de sleutelkluis zitten.

⚠ Draai de schroeven niet te strak aan.

- Trek de vrijgaveknop omlaag.
- Voer de code in.
- Draai de open-/dichtdraaiknop 180° linksom om te vergrendelen.
- Sluit de Tamo Pro.
- Open de beschermkap .

5.2 Standaard beveiligingsschroeven – A10

Om de Tamo Pro aan een bakstenen, bepleisterde en betonnen muur te bevestigen, heb je het volgende gereedschap nodig:


- Markeersjabloon (meegeleverd)
- 5 mm steenboor (geschikt voor boren tot 70 mm diep)
- Boor
- Markeerstift of potlood
- T30 Torx-schroevendraaier
- Waterpas
- Veiligheidsbril (aanbevolen)
- Stoffer en blik
- Borstel

Houd de sleutelkuis tegen de steen waar u de sleutelkuis wilt installeren. Zorg ervoor dat de sleutelkuis niet beweegt of wiebelt en dat deze op minimaal 150 mm (6 inch) afstand van een buitenhoek zit. De sleutelkuis moet vlak tegen de muur staan om te voorkomen dat de sleutelkuis kromtrekt.


Houd de markeersjabloon op de gewenste plaats op de muur en markeer de gaten op het oppervlak (zie **afbeelding 11**).

⚠ Gebruik de sleutelkuis niet om de gaten te markeren/boren, omdat het apparaat dan volloopt met baksteenstof en mogelijk niet werkt (zie afbeelding 12).

Als u het product op baksteen installeert, zorg er dan voor dat de gaten in lijn liggen met het horizontale midden van het oppervlak van elke baksteen, en niet in de mortellijn.



- Leg de markeersjabloon opzij.
- Markeer de boor op een lengte van 70 mm.
- Doe oogbescherming op.
- Boor vier gaten met een diepte van minimaal 70 mm. **Als u niet diep genoeg boort, kan een schroef afbreken.**
- Verwijder stof en vuil uit de gaten door voorzichtig in de gaten te blazen.
- Plaats de Tamo Pro over de gaten.
- Gebruik de vier meegeleverde standaardbeveiligingsschroeven (zie **afbeelding 13**).



- Draai de schroeven rechtstreeks in de baksteen met een T30 Torx-schroevendraaier.
Gebruik geen elektrisch gereedschap.
- Draai de schroeven vast totdat de koppen stevig tegen de achterkant van de sleutelkluis zitten.
- ⚠ **Draai de schroeven niet te strak aan.**
- Sluit de Tamo Pro.
- Open de beschermkap .

5.3 Installatie op houten constructies en ondergronden

LPS (Loss Prevention Standards) 1175 richt zich op de fysieke beveiliging van inbraakwerende bouwcomponenten, zoals veiligheidsbehuizingen, deuren, ramen en sleutelkluisen. Hiermee wordt gewaarborgd dat deze producten voldoen aan

de strengste normen voor de bescherming van de buitenkant van gebouwen en binnenruimtes. Hoe hoger de beveiligingsclassificatie volgens LPS 1175, hoe robuuster het product is tegen potentiële aanvallen.

Installatie op een massief houten constructie is mogelijk met behulp van de meegeleverde standaardschroeven en de onderstaande instructies. Let op: LPS 1175: De Issue 8-goedkeuring van de sleutelkuis omvat momenteel geen installatie op hout.


Om de Tamo Pro op een houten oppervlak of ondergrond te monteren, heb je het volgende gereedschap nodig:

- Markeersjabloon (meegeleverd)
 - Boor van 4 mm (geschikt voor boren tot 70 mm diep)
 - Boor
 - Markeerstift of potlood
 - T30 Torx-schroevendraaier
 - Waterpas
 - Veiligheidsbril (aanbevolen)
 - Stoffen en blik
 - Borstel
- ⚠ Zorg ervoor dat de ondergrond minimaal 25 mm dik is, bij voorkeur 60 mm of dikker.**
- i** Bij montage op dunne muren dient u er rekening mee te houden dat de schroeven aan de achterkant kunnen uitsteken.
 - i** Installeer de sleutelkuis indien mogelijk in een stijl.

Houd de sleutel stevig vast tegen het oppervlak waar u hem wilt bevestigen. Zorg ervoor dat het plat tegen de muur zit en dat het minimaal 25 mm van de rand van het oppervlak verwijderd is.

Houd de markeersjabloon op de gewenste locatie op de houten wand en markeer de gaten op het oppervlak (zie **afbeelding 14**).


Gebruik de sleutelkuis niet om de gaten te markeren/boren, omdat het apparaat dan volloopt met baksteenstof en mogelijk niet werkt (zie **afbeelding 15**).



- Leg de markeersjabloon opzij.
- Markeer de boor op een lengte van 70 mm.
- Doe oogbescherming op.
- Boor vier gaten met een diepte van minimaal 70 mm. **Als u niet diep genoeg boort, kan een schroef afbreken.**
- Verwijder stof en vuil uit de gaten door voorzichtig in de gaten te blazen.
- Plaats de sleutelkuis over de gaten.

- Gebruik de vier meegeleverde standaardbeveiligingsschroeven (zie **afbeelding 16**).

Image 16




- Draai de schroeven rechtstreeks in het hout met een T30 Torx schroevendraaier. **Gebruik geen elektrisch gereedschap.**
 - Draai de schroeven vast totdat de koppen stevig tegen de achterkant van de sleutelkuis zitten.
- ⚠ Draai de schroeven niet te strak aan.**
- Sluit het sleutelkluisje.
 - Open de beschermkap .

6 Uw Tamo Pro gebruiken

6.1 Openen/ontgrendelen


1. Open de beschermkap (zie **afbeelding17**).

Image 17




2. Zorg ervoor dat de pijl naar het vergrendelde symbool wijst (zie **afbeelding 18**).

Image 18



3. Trek de vrijgaveknop omlaag.
4. Voer uw code in.
5. Draai de open draaiknop 180° met de klok mee in de richting van het ontgrendelsymbool om te openen.
6. Open de sleutelkluis.
7. Als de sleutelkluis niet opengaat:
 - a. Controleer of u de juiste code hebt.
 - b. Wis alle eerdere pogingen door op de knop Wissen te drukken.
 - c. Zorg ervoor dat de pijl naar het vergrendelde symbool wijst.
 - d. Probeer het opnieuw (zie **afbeelding 19**).


Image 19



6.2 Sluiten/vergrendelen

1. Controleer of de vergrendeling er niet uit is (zie **afbeelding 20**).

Image 20



2. Sluit het deksel.
3. Draai de open-/dichtdraaiknop 180° linksom om te vergrendelen.

Het apparaat is correct vergrendeld wanneer u een klik hoort.

7 Onderhoud

7.1 Schoonmaken

Maak de buitenkant schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.

Reinig het interieur alleen met een droge doek.

7.2 Reserveonderdelen

Er zijn reserveonderdelen verkrijgbaar, zoals beschermkappen en bevestigingen, voor het geval uw product verplaatst moet worden. Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van veelvoorkomende reserveonderdelen.

Naam	Onderdeelnummer
Beschermkap	910004
Bevestigingen - Tamo Pro	A10 met standaard beveiligingsschroeven - MPK311 B1 met XL veiligheidsschroeven & pluggen - WPS001FK

Verwisselbare batterij verlichtingsmodule	910006
Markeersjabloon	MPK303
5 mm/3/16" steenboor + T30-schroevendraaier voor het bevestigen van standaard veiligheidsschroeven	AP001
8 mm/ 5/16" steenboor + 4 mm/ 5/32" steenboor + T30 torx-schroevendraaierbit voor het bevestigen van XL-beveiligingsschroeven en pluggen	AP003

Neem voor klantenservice en ondersteuning contact op met de fabrikant via de contactgegevens aan het begin van deze gebruiksaanwijzing.

7.3 De batterij vervangen

- i** Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst, met de juiste polariteit (+ en -).
- i** Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, verschillende merken of typen batterijen door elkaar, zoals alkaline-, koolstof-zink- of oplaadbare batterijen.
- i** Verwijder de batterijen uit apparaten die gedurende een langere periode niet zijn gebruikt en recycle ze onmiddellijk, of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- i** Sluit het batterijcompartiment altijd goed af. Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan

met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd ze buiten bereik van kinderen.

- i** Helaas is het niet duidelijk wanneer er een knoop- of muntbatterij in de slokdarm van een kind vastzit. Er zijn geen specifieke symptomen die hiermee gepaard gaan. Het kind zou:
- veel hoesten, kokhalzen of kwijlen;
 - lijken maagklachten of een virusinfectie te hebben;
 - ziek zijn;
 - wijzen naar hun keel of maag;
 - pijn in de buik, borst of keel heeft;
 - moe of lusteloos zijn;
 - stiller of aanhankelijker zijn dan normaal of anderszins 'niet zichzelf' zijn;
 - hun eetlust verliezen of een verminderde eetlust hebben; en
 - geen vast voedsel willen eten / niet in staat zijn vast voedsel te eten.

Deze symptomen variëren en fluctueren: de pijn neemt toe en neemt dan weer af.


Een specifiek symptoom van het inslikken van knoop- en knoopcelbatterijen is het overgeven van vers (felrood) bloed. Als het kind dit doet, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Omdat er geen duidelijke symptomen zijn, is het belangrijk om waakzaam te zijn met lege of reserveknoop- of knoopcelbatterijen in huis en de producten waar deze in zitten.

1. Open de sleutelkluis.
2. Draai de draaiknop 180° tegen de klok in,


zodat de draaiknop naar het vergrendelde pictogram wijst (zie **afbeelding 21**).

Image 21




3. Schuif het codevakje richting de vergrendeling (zie **afbeelding 22**).

Image 22



4. Trek de lichtmodule voorzichtig eruit (zie **afbeelding 23**).

Image 23




5. Draai de batterijdop met een muntje 180° tegen de klok in (zie **afbeelding 24**).

Image 24



6. Vervang de batterij. Het + symbool moet naar buiten wijzen (zie **afbeelding 25**).

Image 25



7. Plaats de batterijdop en draai de batterijdop 180° met de klok mee. Sluit het geheel goed af om een waterdichte afsluiting te garanderen (zie **afbeelding 26**).

Image 26




8. Duw de lichtmodule terug op zijn plaats (zie **afbeelding 27**).

Image 27



9. Sluit het sleutelkluisje.
10. Druk op de doorzichtige knop om de lichtmodule te testen (zie **afbeelding 28**).



BATTERY WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.



8 Verwijdering

Volg de plaatselijk geldende richtlijnen bij het weggooien van het verpakkingsmateriaal, de sleutelkluis en de verlichtingsmodule. De sleutelkluisverlichtingsmodule bevat een batterij en moet apart van het huisvuil worden afgevoerd en via een recyclingcentrum worden gerecycled.

9 Garantie

We bieden 2 jaar garantie op de Tamo Pro, inclusief de verlichtingsmodule. Als u het product echter op onze website registreert, kan deze periode enkel voor het mechanisme worden verlengd tot 5 jaar. Monteer en gebruik het product volgens de instructies in deze handleiding om de garantie te behouden.

Scan de QR-code om uw product te registreren voor verlengde garantie.



Gebieden	Octrooinummer
Verenigde Arabische Emiraten	5567
Europa (AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LU LI NL NO SE)	3 241 960
Europa (AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LU LI NL NO SE)	3 404 173
Australië	2017260052
Nieuw-Zeeland	748525
China	ZL201780038224.3
Hong Kong	HK1240992
India	456239
USA	10 047 542
USA	10 718 136

Lopende aanvragen

Gebieden	Octrooinummer
Canada	3 022 692
Zuid-Afrika	2018/07209
Australië	2022369450
Canada	3 235 881
Europa (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, De, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)	22793455.1
Verenigd Koninkrijk	2115283.0
USA	Patent aangevraagd

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten.



The Key Safe Company
Unit 4 - 5 Nunnery Park
Hornhill Road, Worcester
Worcestershire, WR4 0SX
www.keysafe.co.uk
hello@keysafe.co.uk
+44 (0) 330 363 0303

