


Cómo usar el ark Tamo™

Desbloqueo de la caja fuerte para llaves

Para desbloquear el ark Tamo, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Tire de la cubierta protectora
2. Si pulsa el botón de borrado, se iluminan los botones
3. Introduzca el código en el teclado, comprobando que cada botón haga clic al pulsarlo
4. Gire la perilla hacia la derecha con la flecha hacia abajo, hasta que apunte al símbolo de desbloqueo. La caja fuerte para llaves debería abrirse en este momento.

Si el dial se resiste al girar cuando la flecha apunta hacia abajo, ha introducido un código incorrecto. Vuelva a empezar desde el principio; si esto vuelve a ocurrir, verifique que el código que le han suministrado es correcto.



Bloqueo de la caja fuerte para llaves

Para bloquear la caja fuerte para llaves:

1. Compruebe que las llaves que se guarden estén colocadas en los ganchos internos
2. Levante la tapa y presiónela contra la base con firmeza
3. Mientras sujeta la tapa contra la base, gire la perilla hacia la izquierda hasta que la flecha apunte hacia el símbolo de bloqueo
4. Levante la cubierta protectora y presiónela sobre la tapa; debería encajar en su posición con un clic si lo hace correctamente

